



Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Technische gegevens

Effectieve afmeting:	1800 × 700 mm
Dimensies onderbouw:	1650 × 600 mm
Kokerbuis-onderbouw:	40 × 40 mm
Bereik in hoogte verstelbaar (verticale beweging):	300 mm
Dikte werkblad:	1,5 mm
Afgebogen rand werkblad:	50 mm
Laadvermogen:	230 kg
Wielen:	4 zwenkwielen, 2 m.blokkeerrem, □ 125
Hoofdconstructie:	open
Vermogen:	240 W
Aansluit-spanning:	230 V AC
Nominale stroom:	1,04 A
Veiligheidsklasse:	IPX4
Frequentie:	50 Hz
Gewicht:	62.25 kg
Breedte:	700 mm
Diepte:	1800 mm
Hoogte:	850 mm

Werktafel van hoogwaardig roestvrij staal in hygiënische bouwwijze met hydraulisch hoogte-verstelsysteem voor de ergonomische aanpassing aan verschillende lichaamslengten.

Stabiele constructie van vierkante buizen en werkblad met afschuining aan alle kanten. Onderkant van het tafelblad door profielen versterkt en voorzien van een roestvrij stalen bak, waarin bescherming van het hydraulische systeem voor de hoogteverstelling is aangebracht. Hefcilinders met verstelbare poten zorgen voor een nivellering van oneffenheden in de vloer. Traploos hydraulisch in hoogte verstelbaar systeem in de steunpoten voor het aanpassen aan de verschillende lichaamslengtes van de gebruikers. Rijframe met vier

Aanvraagdatum: 31.05.2022,
18:47:16

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer

Verrijdbare paktafel

Spec-sheet bij artikel 7504882 | PT-EH 1800/700/850-1150 F

HUPFER
we make work flow

poten bij werkbladen tot 2200 mm lengte , zes poten bij de grotere lengtes, verrijdbaar op zwenkwielen met bevestigingsgat aan de achterkant, daarvan twee met blokkeerrem. Driezijdige schoren in de onderbouw voor de stabilisatie en voor het optionele inhangen van steunplaten.

De in hoogte verstelbare, verrijdbare werktafel PT-EH 1800/700/850-1150-F van Hupfer biedt met zijn traploze hoogteverstelling een breed spectrum aan individuele toepassingsmogelijkheden alsook aanpassingsmogelijkheden aan diverse omstandigheden. Het digitale display zorgt voor een exacte en overzichtelijke weergave van de ingestelde arbeidshoogte.

Aanvraagdatum: 31.05.2022,
18:47:16

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*